

Notice du briquet camera



- 1.ON/OFF Button 2.Indicator 3.Camera
4.USB 5.Microphone 6.video/photo switch button
7.reset

Insérez une micro sd (non fournie pour que le briquet fonctionne)

1. Mise sous tension : appui long sur le bouton (1) sur la photo, la lumière s'allume 2 secondes. Le briquet est en *sound-contrôle mode*.
2. En mode *sound-contrôle mode* lorsque le briquet détecte une source de bruit supérieure à 65 décibels, la caméra filme automatiquement pendant 3 minutes.
3. En *sound-contrôle mode* un appui court sur le bouton la lumière s'allume et le briquet est en mode *standby*.

4. Photos : en mode *standby* appui sur le bouton pour prendre des photos. La lumière s'allume le temps de la prise de photo.
5. Vidéo : En mode *standby* appui long de 2 secondes, la caméra filme. La lumière flashe en continu. Appui court le filme s'arrête et la lumière s'allume.
6. Eteindre : appui long de 4 secondes la lumière clignote deux fois et tout s'éteint, le briquet est alors hors tension.
7. Alerte de batterie hors tension : la lumière clignote deux fois avant que le briquet ne s'éteigne.
8. Recharger : sur la prise USB de votre pc, lumière allumée tant que la charge se poursuit.

Regarder les photos et films :

Connectez le briquet au port USB, accédez au dossier qui contient les fichiers AVI (films) et JPEG (photos).

Made in China®

