

# Notice en Français du stylo espion

## Utilisation :

En utilisant le bouton situé en haut du capuchon vous avez accès aux différentes fonctionnalités du stylo-cam.

Un appui : la lumière orange apparaît et signifie qu'il est en veille.

Appuyez à nouveau et la lumière bleue apparaît, le stylo est alors en mode caméra.

Appuyez à nouveau pour atteindre le mode stand-by (lumière orange)

Appui long pour passer en mode photo : à chaque photo prise la lumière devient bleue un court instant.

Mode veille puis appui long pour éteindre le stylo

Recharge :

**Sur le port USB de votre pc.** La lumière clignote pendant le temps de charge.

Soyez présent et vigilant pendant le temps de charge.