

Notice en français de la Spycam



Sélectionnez votre mode (film ou photo), nous allons choisir « film », en positionnant le sélecteur de gauche sur « vidéo ».

Allumez la caméra : sélecteur de droite sur *on*, appuyez sur le bouton rond (Stop/Play) en haut de la caméra sur la photo ci-dessus et la caméra filme !

Lorsque la camera filme les lumières orange + bleue sont allumées en même temps.

Appuyez une fois sur le bouton central et la camera arrête de filmer. Seule la lumière orange est visible.

Photo : sélecteur de gauche sur photo, led orange fixe et led bleue fixe, appuyez sur le bouton rond pour prendre une photo la led verte au milieu s'allume et s'éteint le temps de la photo.

Pour recharger : sur le port USB du pc, ne pas tenir compte du chargeur fourni.

2h30 pour une charge. Soyez présent et vigilant pendant la charge !

Enregistrement sur mini carte sd (non fournie). Pour lire vos fichiers il suffit de placer la mini sd dans le lecteur de votre pc ou de connecter la caméra à votre PC en USB (cordon fourni).

Ne pas tenir compte du CD de drivers.

Pour formater votre carte : dans votre poste de travail ou dans le menu « ordinateur » de votre pc qui présente tous les discs, clic bouton droit de la souris, choisissez « formater ».

